

Parti incluse:
telaio del rimorchio / vano
alloggiamento, 1 ruota anteriore,
2 ruote posteriori, 1 maniglione
di spinta rimovibile.



Inserire ciascuna asse delle ruote posteriori nell'alloggiamento del telaio finché non scatta in maniera udibile e premere il fermo per permettere il corretto ancoraggio. Verificare che entrambe le ruote siano ben fissate tirandole in modo deciso. Potrebbe essere necessario disinserire il freno di stazionamento.



3 Inserire l'asse della ruota anteriore nell'alloggiamento del telaio.



4 Inserire il perno di sicurezza nel foro di bloccaggio e girare fino a quando non sarà saldamente fissato.



Per installare il maniglione di spinta, aprire su entrambi i lati il morsetto svitandone la manopola e fissare il maniglione al telaio.



6 Riavvitare la manopola su entrambi i lati per fissare saldamente il maniglione al telaio.



Estendere le barre tubolari laterali premendo verso il basso la leva di bloccaggio. Ripetere l'operazione su entrambi i lati del telaio. Richiudere la leva verso il basso per bloccare insieme entrambi i tubolari in acciaio.





Considerare i passaggi da 8 a 11 solo se convertito in rimorchio per bicicletta. Inserire saldamente l'adattatore per l'attacco del rimorchio sull'asse posteriore della bicicletta come mostrato nell'immagine.



9 Sbloccare la barra di collegamento tirando il perno di sicurezza sotto il telaio del rimorchio.



10 Allungare la barra di collegamento ruotandola e inserire il perno di sicurezza sul foro situato sul lato sinistro e bloccarlo saldamente.



111 Fissare la barra di collegamento all'adattatore per l'attacco del rimorchio e bloccarla con il perno di sicurezza. Assicurarla con la cinghia di sicurezza come mostrato nell'immagine.

Come ripiegare il passeggino



Per ripiegare e riporre il passeggino del rimorchio, sbloccare le leve di bloccaggio delle barre tubolari laterali.



Sganciare le ruote posteriori per consentirne la rimozione.



Ripiegare verso il basso il passeggino.





Per attivare il movimento piroettante della ruota, tirare la leva verso il basso. Al contrario, per bloccare il movimento piroettante tirare la leva verso l'alto.



Disinserire il freno con il piede per consentire il libero movimento del passeggino.



Inserire il freno con il piede per bloccare il movimento del passeggino.