

MARINA

Aqua-Minder

Aqua-Minder è un dispositivo di controllo programmabile, dotato di termometro digitale, che vi aiuterà a mantenere il vostro acquario in condizioni ottimali.

Funzioni programmabili:

- Allarme sonoro associato ai valori di temperatura massima e minima dell'acqua
- Calendario per il regolare ricambio dell'acqua
- Calendario per la manutenzione del filtro
- Calendario per il controllo di sistema
- °C/°F

Batterie incluse.

Retro della confezione:

Aqua-Minder

Unità programmabile per il controllo del vostro acquario.

MARINA Aqua-Minder verifica costantemente la temperatura dell'acqua del vostro acquario e vi consente di organizzare un calendario per lo svolgimento puntuale e regolare delle operazioni di manutenzione. Aqua-Minder s'illumina a intermittenza ed emette un segnale sonoro, laddove la temperatura dell'acqua superi i limiti stabili o qualora abbiate programmato un appuntamento nel vostro calendario.

La salute dei vostri pesci dipende dalla giusta temperatura e dalle buone condizioni dell'acqua! Aqua-Minder vi aiuterà visivamente e uditivamente a ricordarvi di mantenere il vostro acquario in perfetto stato.

Programmazione di Aqua-Minder:

- Utilizzate i tasti (2 5), per scrollare verso l'alto o verso il basso il menù delle funzioni e scegliere quella che intendete programmare.
- Tenete premuto il tasto di scelta funzione (4) per più di 5 secondi. Premete i tasti (2 5) per selezionare i valori di riferimento desiderati.
- Premete il tasto di scelta funzione (4), per ritornare al menù principale.
- Ripetete i passi precedenti per programmare le altre funzioni.
- Quando l'allarme di MARINA Aqua-Minder vi ricorderà che è ora di prendervi cura del vostro acquario, premete il tasto (4) per ripristinare il sistema.

Il team zooplus ha tradotto queste istruzioni per i suoi clienti al fine di agevolare l'utilizzo del prodotto, declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

- 1) Spia d'allarme
- 2) Tasto di scroll up
- 3) Tasto di scroll down
- 4) Convertitore °C/°F
- 5) Tasto di scelta funzione

Distribuito da:

Germany: HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG, 25488 Holm

TEMPERATURA MASSIMA / ALLARME

Questo valore programmato individualmente dall'utente corrisponde alla temperatura massima dell'acqua, che non dovrebbe venire superata (normalmente ca. 30 °C per acquari con pesci tropicale). Laddove questo dovesse succedere, MARINA Aqua-Minder vi allarmerà.

TEMPERATURA MINIMA / ALLARME

Questo valore programmato individualmente dall'utente corrisponde alla temperatura minima dell'acqua, sotto la quale non si dovrebbe scendere (normalmente ca. 20 °C per acquari con pesci tropicale). Laddove questo dovesse succedere, MARINA Aqua-Minder vi allarmerà.

RICAMBIO DELL'ACQUA 10%

Il regolare cambio dell'acqua è essenziale per mantenere la stessa in condizioni ottimali, e dunque per un acquario sano e vitale. A tal fine è sufficiente, per la maggior parte degli acquari, un ricambio dell'acqua settimanale del 10%. È consigliabile utilizzare in tale occasione i prodotti Nutrafin Cycle e AquaPlus. Il valore di ricambio è programmabile individualmente e può venire modificato a seconda delle installazioni integrate. Gli acquari con molti pesci beneficeranno di ricambi d'acqua di portata maggiore!

MANUTENZIONE DEL FILTRO

Le condizioni del filtro dovrebbero venire verificate una volta al mese. Tubi, valvole d'immissione, ventose di suzione, mezzi filtranti e parti mobili (come ad esempio i magneti) dovrebbero essere controllati ed eventualmente curati a dovere. L'efficienza del filtraggio dell'acqua dipende in maniera diretta dal tipo di mezzi filtranti inseriti nel filtro. Per risultati eccellenti, attenetevi alle istruzioni del produttore in merito alla durata d'impiego e frequenza di ricambio dei mezzi filtranti.

Il team zooplus ha tradotto queste istruzioni per i suoi clienti al fine di agevolare l'utilizzo del prodotto, declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

CONTROLLO DI SISTEMA

È consigliato verificare le condizioni di tutti i dispositivi dell'acquario ogni 6 mesi (la frequenza è programmabile individualmente). Tutti i componenti del filtro – tubi, ventose di suzione, magneti, medi, accessori (ad es. schiumatoio) dovrebbero venire puliti a fondo, verificati ed eventualmente sostituiti. Gli schiumatoi dovrebbero venire smontati e puliti a fondo; le parti non più funzionali dovrebbero venire sostituite. Riscaldatore e termometro vanno anch'essi controllati e puliti con aceto, per rimuovere eventuali sedimentazioni. Da verificare sono inoltre le condizioni del sistema d'illuminazione: tubi e riflettori dovrebbero venire puliti da depositi minerali ed eventualmente sostituiti.

Di norma, più delicate sono le condizioni dell'acquario (ad es. acquario di acqua marina), più frequentemente dovrebbe venire controllato e curato l'intero sistema.